

### ガラスパネルの開け方

ラッチハンドルを①の方向へ引きおこすと1段目のチルト位置でロックされます。  
2段目以降は②ボタンをつまんで、ラッチハンドルを③の方向へおこし、チルト位置を調節して下さい。  
各固定位置でつまみを離すとロックされます。

※チルト固定位置は全閉位置を含む4段階

### ガラスパネルの閉め方

②ボタンをつまんで、ラッチハンドルを①の方向へねかせてパネルを閉じて下さい。

※全閉位置はつまみによるロックは有りませんので、ラッチハンドルを完全にねかせた位置③である事を確認して下さい。

### ガラスパネルの脱着

ラッチハンドルをおこします。  
次にラッチハンドルとサンルーフフレームの接続箇所にある、ラッチハンドルホルダーの爪を、鍵など先端の細い物で押し込んで、ラッチハンドルとサンルーフフレームを分離させて下さい。

その後、ガラスパネルを外側後方に引き抜いて下さい。  
また、取付時は取り外しと逆の手順で取り付けて下さい。

※パネルの脱着は、車等へぶつけて傷をつけたりガラスを割らないよう、取使いに十分注意して下さい。

